

KATALOG USZKODZEŃ

Załącznik do Cennika Działań Naprawczych

TLC Rental

TLC Rental

WYNAJEM
ZABEZPIECZEŃ
BUDOWLANYCH

2025



1. ASORTYMENT: ogrodzenie tymczasowe pełne SMART

WYMIANA 1 ARKUSZA BLACHY TRAPEZOWEJ WYPEŁNIENIA PANELU

1. Brak jednego arkusza blachy



Uszkodzenie niedozwolone – element do wymiany

2. Pomalowane sprayem/farbą/zabrudzone betonem



Uszkodzenie niedozwolone – element do wymiany

3. Dziurawa / rozcięta blacha



Uszkodzenie niedozwolone – element do wymiany

4. Wygięcie pow. 50% na jednym arkuszu



Uszkodzenie niedozwolone – element do wymiany

5. Pojedyncze płytkie wgniecenia



Uszkodzenie dozwolone – element do naprawy

6. Nitowanie



Uszkodzenie dozwolone – element do naprawy

WYMIANA KSZTAŁTOWNIKA POZIOMEGO RAMY PANELU

7. Pęknięcie kształtownika w dwóch i więcej miejscach



Uszkodzenie niedozwolone – element do wymiany

8. Pęknięcie z zagięciem kształtownika



Uszkodzenie niedozwolone – element do wymiany

9. Zagięcie kształtownika w 50%



Uszkodzenie niedozwolone – element do wymiany

10. Zagięcie kształtownika - do prostowania



Uszkodzenie dozwolone – element do naprawy

11. Zagięcie kształtownika - do prostowania



Uszkodzenie dozwolone – element do naprawy

12. Pęknięcie w jednym miejscu, bez zagięcia kształtownika



Uszkodzenie dozwolone – element do naprawy


WYMIANA SŁUPKA PIONOWEGO RAMY PANELU

13. Pęknięcie słupka pionowego



Uszkodzenie niedozwolone – element do wymiany

14. Zagięcie słupka pionowego uniemożliwiające naprostowanie



Uszkodzenie niedozwolone – element do wymiany

15. Wgniecenie słupka pionowego



Uszkodzenie niedozwolone – element do wymiany

16. Lekkie zagięcia możliwe do wyprostowania



Uszkodzenie dozwolone – element do naprawy

17. Naprawa połączeń spawanych na słupku pionowym



Uszkodzenie dozwolone – element do naprawy

NAPRAWA POŁĄCZEŃ SPRAWANYCH / ZGRZEWANYCH / NITOWANYCH

18. Spawy na połączeniach pion/poziom PANEL SMART



Uszkodzenie dozwolone – element do naprawy

19. Spawy na połączeniach pion/poziom PANEL SMART



Uszkodzenie dozwolone – element do naprawy

20. Spawy na połączeniach pion/poziom PANEL SMART



Uszkodzenie dozwolone – element do naprawy

21. Naprawa połączeń nitowanych – wymiana tabliczki



Uszkodzenie dozwolone – element do naprawy

22. Naprawa połączeń nitowanych



Uszkodzenie dozwolone – element do naprawy

23. Spaw na pęknięciu kształtownika bez wygięcia



Uszkodzenie dozwolone – element do naprawy

PANEL, FURTKA, BRAMA SMART – USZKODZENIE CAŁOWITE

24. Uszkodzenie kształtownika poziomowego góra + dół, wymiana blachy



Uszkodzenie niedozwolone – element do KASACJI



Uszkodzenie niedozwolone – element do KASACJI

PANEL, FURTKA, BRAMA SMART – USZKODZENIE CAŁOWITE

25. Uszkodzenia kształtownika poziomego, słupka pionowego, zabrudzona blacha betonem, graffiti niemożliwym do usunięcia



Uszkodzenie niedozwolone – element do KASACJI



Uszkodzenie niedozwolone – element do KASACJI

2. ASORTYMENT: ogrodzenie tymczasowe ażurowe MOBILT


WYMIANA SŁUPKA POZIOMEGO RAMY PANELU

1. Brak, pęknięty kształtownik




Uszkodzenie niedozwolone – element do wymiany

2. Zgniecenie kształtownika



Uszkodzenie niedozwolone – element do wymiany

3. Zagięcie uniemożliwiające naprawę



Uszkodzenie niedozwolone – element do wymiany

4. Spaw bez ocynku (realizowany elektrodą)




Uszkodzenie dozwolone – element do naprawy

5. Spaw na połączeniach rura pion/poziom



Uszkodzenie dozwolone – element do naprawy

6. Zagięcie kształtownika do prostowania



Uszkodzenie dozwolone – element do naprawy

WYMIANA SŁUPKA PIONOWEGO RAMY PANELU

7. Brak, pęknięcie słupka pionowego



Uszkodzenie niedozwolone – element do wymiany

8. Zgniecenie słupka pionowego



Uszkodzenie niedozwolone – element do wymiany

9. Zagięcie uniemożliwiające naprawę



Uszkodzenie niedozwolone – element do wymiany

10. Wygięcie uniemożliwiające naprawę



Uszkodzenie niedozwolone – element do wymiany

11. Naprawa połączeń spawanych rura pion/poziom



Uszkodzenie dozwolone – element do naprawy

12. Lekkie zagięcie słupka do prostowania



Uszkodzenie dozwolone – element do naprawy

NAPRAWA POŁĄCZEŃ SPAWANYCH / ZGRZEWANYCH

13. Spawy na połączeniach pion/poziom
PANEL AŻUR



Uszkodzenie dozwolone – element do naprawy

14. Spawy na połączeniach pion/poziom
PANEL AŻUR



Uszkodzenie dozwolone – element do naprawy

15. Spawy na połączeniach pion/poziom
PANEL AŻUR



Uszkodzenie dozwolone – element do naprawy

16. Naprawa połączeń zgrzewanych na
siatce



Uszkodzenie dozwolone – element do naprawy

17. Naprawa połączeń zgrzewanych
siatka / rura poziom



Uszkodzenie dozwolone – element do naprawy

18. Naprawa połączeń zgrzewanych
siatka / rura pion



Uszkodzenie dozwolone – element do naprawy

PANEL, FURTKA, BRAMA AŻUR – USZKODZENIA CAŁKOWITE

19. Zgniecenie kształtownika, naprawa połączeń spawanych rura pion/poziom oraz zgrzewanych na siatce, wygięty kształtownik, słupek pionowy uniemożliwiający naprawę, zagięcie siatki



Uszkodzenie niedozwolone – element do KASACJI




Uszkodzenie niedozwolone – element do KASACJI



Uszkodzenie niedozwolone – element do KASACJI

20. Brak siatki, przerwania na siatce



Uszkodzenie niedozwolone – element do KASACJI




Uszkodzenie niedozwolone – element do KASACJI

3. ASORTYMENT: ogrodzenie tymczasowe barierka CITY / C2

WYMIANA / NAPRAWA KSZTAŁTOWNIKÓW PODSTAWY BARIERKI

1. Brak części lub całkowity kształtownik podstawy barierki



Uszkodzenie niedozwolone – element do wymiany

2. Pęknięty kształtownik podstawy barierki



Uszkodzenie niedozwolone – element do wymiany

3. Zagięcie uniemożliwiające naprawę



Uszkodzenie niedozwolone – element do wymiany

4. Brak połączenia pomiędzy kształtownikami podstawy barierki



Uszkodzenie dozwolone – element do naprawy

5. Brak poziomu w kształtownikach podstawy barierki



Uszkodzenie dozwolone – element do naprawy


6. Zagięcie kształtownika podstawy barierki do prostowania



Uszkodzenie dozwolone – element do naprawy

WYMIANA KSZTAŁTOWNIKA WYPEŁNIENIA BARIERKI

7. Brak części lub całkowity kształtownik wypełnienia barierek



Uszkodzenie niedozwolone – element do wymiany

8. Pęknięcie kształtownika wypełnienia barierek



Uszkodzenie niedozwolone – element do wymiany

9. Zagięcie kształtownika wypełnienia barierek



Uszkodzenie niedozwolone – element do wymiany

10. Naprawa połączeń spawanych



Uszkodzenie dozwolone – element do naprawy

11. Zagięcia kształtownika wypełnienia barierek możliwe do prostowania



Uszkodzenie dozwolone – element do naprawy

BARIERKA CITY / C2 – USZKODZENIA CAŁKOWITE

12. Uszkodzenie ramy giętej, kształtownika podstawy / wypełnienia barierki



Uszkodzenie niedozwolone – **element do KASACJI**

13. Uszkodzenie ramy giętej, kształtownika podstawy / wypełnienia barierki



Uszkodzenie niedozwolone – **element do KASACJI**

14. Uszkodzenie ramy giętej, kształtownika podstawy / wypełnienia barierki



Uszkodzenie niedozwolone – **element do KASACJI**

15. Uszkodzenie ramy giętej



Uszkodzenie niedozwolone – **element do KASACJI**

16. Brak kształtowników podstawy barierki, brak wypełnienia barierki, brak w ramie giętej



Uszkodzenie niedozwolone – **element do KASACJI**

17. Brak lub wygięcie kształtowników barierki w 30%




Uszkodzenie niedozwolone – **element do KASACJI**

4. Pozostałe działania naprawcze – odnoszące się do wszystkich grup asortymentowych

POZOSTAŁE DZIAŁANIA NAPRAWCZE

1. Usuwanie naklejek, oznaczeń BHP, opasek zaciskowych



2. Usuwanie betonu (jeśli istnieje możliwość usunięcia bez uszkodzenia części)



3. Usuwanie graffiti (jeśli istnieje możliwość usunięcia bez uszkodzenia części)



4. Mycie brudnego elementu (panel) np.. Błoto, glina



5. Mycie brudnego elementu (stopa) np. błoto, glina



6. Demontaż akcesoriów ogrodzeniowych (np. klamry spinającej, koła, zawiasu do bramy/furtki)



Realizujemy zamówienia na terenie całej Polski

ODDZIAŁ WARSZAWA

ul. Rodzinna 38 A
05-806 Sokołów k/Warszawy
[+48 608 312 400](tel:+48608312400)
warszawa@tlcrental.pl

ODDZIAŁ KRAKÓW

ul. nad Serafą 49
30-864 Kraków
[+48 668 910 288](tel:+48668910288)
krakow@tlcrental.pl

ODDZIAŁ SZCZECIN

ul. Uczniowska 5a
70-893 Szczecin
[+48 666 906 556](tel:+48666906556)
szczecin@tlcrental.pl

ODDZIAŁ GDAŃSK

ul. Maszynowa 42
80-298 Gdańsk
[+48 608 421 700](tel:+48608421700)
gdansk@tlcrental.pl

ODDZIAŁ POZNAŃ

ul. Przemysłowa 1
62-062 Strykowo
[+ 48 668 430 630](tel:+48668430630)
poznan@tlcrental.pl

ODDZIAŁ TORUŃ

ul. Mazowiecka 72
87-100 Toruń
[+48 600 686 677](tel:+48600686677)
torun@tlcrental.pl

ODDZIAŁ KATOWICE

ul. Dobrego Urobku 35
40-810 Katowice
[+48 604 124 800](tel:+48604124800)
katowice@tlcrental.pl

ODDZIAŁ RZESZÓW

ul. Ciepłownicza 8 A
35-322 Rzeszów
[+48 606 333 154](tel:+48606333154)
rzeszow@tlcrental.pl

ODDZIAŁ WROCŁAW

ul. Kontenerowa 1
55-114 Ligota Piękna
[+48 601 966 596](tel:+48601966596)
wroclaw@tlcrental.pl

